

- 2つのフリップパレットとW-12SA SMD水晶振動子ディスクまたはW-12SA SMD水晶発振器ディスク間をパーツが移動します。
- W-12SAディスクを取り外しと取り込み両方または取り外しのみ、取り込みのみの設定が可能です。
- フリップパレットは、自動取り付けパレットの内外でSMDパーツを移動します。
- W-12SAからUSBディスクファイルを使用することで4つの枠(容器)中の1つに不合格品が分類されます。



### 典型的な処理能力

取り込みのみ:	1.4 秒 / パーツ
取り外しのみ :	1.4 秒 / パーツ
取り外しと取り込み:	1パーツの取り外しと配置までで2.8秒

### サンダースジャパン株式会社

〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-15 芝パークビル10F Tel 03-5777-9177 Fax 03-5401-8774  
E-mail: [japansales@saunders-assoc.com](mailto:japansales@saunders-assoc.com) World Wide Web <http://www.saunders-assoc.com>